

CREST 2.5



Perfetta vestibilità - tabella taglie

Come trovare la giusta taglia dei tuoi Micro Ramponi

La taglia giusta dei tuoi Micro Ramponi non dipende solo dal tuo numero di scarpe! Per una calzata perfetta sulla scarpa e per garantire un utilizzo senza restrizioni, è necessario valutare la struttura della scarpa stessa.

Come determinare la tua taglia in modo rapido e sicuro:

Codice dimensioni standard:

Art. Nr.	Color	EAN13	Weight/ pair	Size	Shoe size EUR USA	
10220	●	9009635002831	320 g	M	35 - 39	5 - 7
10230	●	9009635002848	330 g	L	40 - 43	8 - 9.5
10240	●	9009635002855	350 g	XL	44 - 48	10 - 13

Taglie standard ottimizzate per scarponi leggeri.




A causa dei diversi modelli e marchi di scarpe, abbiamo sviluppato la seguente tabella in modo che tu possa essere sicuro che il tuo ramponcino si adatti e aderisca perfettamente alla tua scarpa.

step 1

Verifica la dimensione delle tue scarpe, prendendo le misure L e C:

L = lunghezza della scarpa, misurata dalla suola

C = circonferenza della scarpa, misurata nella parte frontale a 1/4 della lunghezza



step 2

Scegli la taglia più giusta dei tuoi Micro Ramponi da questa tabella:
orizzontale: circonferenza (C) - verticale: lunghezza (L)

circonferenza (C)

	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33
25	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M								
25,5	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M								
26	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M								
26,5	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M								
27	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M								
27,5	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	L	L	L	L	L	L	L		
28	M	M	M	M	M	M	M	M	M	L	L	L	L	L	L	L	L		
28,5	M	M	M	M	M	M	M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L		
29						L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L		
29,5						L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	XL	XL
30						L	L	L	L	L	L	L	L	XL	XL	XL	XL	XL	XL
30,5						L	L	L	L	L	L	L	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL
31						L	L	L	L	L	L	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL
31,5						L	L	L	L	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL
32								XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL		
32,5								XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL		
33								XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL			

For the
INDIVIDUAL FIT ADAPTER
adjustment please
turn the page


Per la regolazione
dell'**INDIVIDUAL FIT ADAPTER**,
si prega di voltare pagina



NORTEC®

micro crampons


Manuale d'uso User manual



Cinghia di regolazione micro-rampone CREST CREST micro-crampon adjustment webbing


1

Svitare i due bulloni che fissano il carter di protezione della cinghia usando la chiave a brugola in dotazione. La rimozione del carter è necessaria per liberare la cinghia per essere regolata. Unscrew the two screws securing the belt guard using the supplied allen key. Removing the guard is necessary to free the webbing for adjustment.




3

Per aumentare il passo (lunghezza) del micro rampone, la cinghia deve essere allungata; al contrario, per ridurlo, la cinghia va accorciata. To increase the stride (length) of the micro crampon, lengthen the webbing; to reduce it, shorten the webbing.



2

Per regolare la lunghezza, sfilare la cinghia dalla piastra ramponata: To adjust the length, remove the webbing from the crampon plate:



4

Riposizionare la fettuccia come in origine per bloccarla (operazione inversa al punto 2): Reposition the webbing as originally to fix it again (reverse operation to point 2):



5

Fissare nuovamente il carter di protezione e avvitare i due bulloni con i relativi dadi: Fix again the protective guard and screw in the two bolts with their nuts:

